

## RULLAVERHON MITOITUS

Mittaa haluamasi leveys. Yleensä rullaverho mitoitetaan peittämään myös ikkunalistat. Verhon avautumiskorkeus on yleensä n. 170 -190 cm. Mikäli tarvitset korkeamman verhon, mittaa myös ikkunan korkeus. Pimentävässä verhossa on hyvä mitoittaa kangas molemmilta puolin lasia noin 10 cm leveämmäksi.

### HUOM!

Rullaverhon kokonaisleveys on noin 4 cm leveämpi kuin kankaan leveys.

Huomioi myös kaikki rajoittavat tekijät, kuten hyllyt, putket ja nurkkaukset.

Ketjikäyttöisen rullaverhon tilauksessa ilmoitettava myös käsisyys edestäpäin katsottuna sekä ketjun pituus.

### Mitoitus:

A = Leveys

B = Korkeus

